



LAMEKATUSTE HOOLDUSTÖÖDE JUHEND

- ✓ Kontrollida katuse seisukorda ja teostada vajalikud puhastus- ja hooldustööd vähemalt kaks korda aastas - kevadel ja sügisel
- ✓ Vajadusel, kui katusele koguneb lehti ja prahti, tuleb katust puhastada tihedamini
- ✓ Kindlasti kontrollida katuse seisukorda peale tormi (tuule kiirus 18 m/s ja enam)
- ✓ Märgates katusekatte või katusedetailide kahjustusi, võta ühendust katusetööde firmaga, et teostada vajalikud remonttööd
- ✓ Vältida katusel üleliigset liikumist, katusel liikumisel kasutada pehme tallaga jalanõusid
- ✓ Prügi koristamisel kasutada pehmet harja, käsitsi korjata ära teravaservalised esemed, mitte kasutada koristamisel labidat ega muid teravaid esemeid
- ✓ Puhastada katuselehtreid ning veenduda, et vesi voolab ära takistamatult
- ✓ Lumekoristus on vajalik, kui lumekoormus hakkab ohustama katuse kandekonstruktsioonide kandevõimet või kui lumi või räästale kogunenud jääpurikad muutuvad ohtlikuks madalamal asuval katuse osale või all olevatele objektidele ja inimestele
- ✓ Lumekoristusel jätta katusele ca 10 cm lumekiht, mitte visata lund ülemiselt tasapinnalt alumisele, et mitte tekitada katusele lumekuhilaid
- ✓ NB! Katuse tuulutuskorstnad tuleb hoida lumest puhtad, et saaks toimida normaalne katuse tuuldumine
- ✓ Jääd ei tohi eemaldada raiudes
- ✓ Kui katusel tehakse seadmete hooldus- või paigaldustöid, peab katusekatet kaitsma, selleks tuleb paigaldada raskete esemete alla kas kõva ehituspapp või mõni muu materjal, mis hoiaks ära katusekatte kahjustused
- ✓ Vältida esemete ja materjalide ladustamist katusele
- ✓ Enne kõikide ehituslike tööde teostamist katusel, mis puudutavad paigaldatud katusekatet, näiteks läbiviikude tegemine, antennide, reklaami paigaldamine, uue räästasõlme ehitus seinte soojustamisel jms, on soovitatav konsulteerida professionaalsete katusefirmadega